

INSTRUKCJA OBSŁUGI

FENIX

Ładowarka ARE-X11



 **kolba**

PPHU KOLBA Łukasz Matuszczak
Limanowskiego 65
42-506 Będzin-Grodziec
tel/fax +48 32 265 22 00
sklep@kolba.pl

Dystrybutor

Cechy

- Ładowarka na jeden akumulator typu 18650
- Ładowanie prądem stałym
- W zestawie znajduje się: akumulator ARB-L18 3500 mah/3,6V, kabel umożliwiający korzystanie z ładowarki poprzez port micro usb
- 4 Diody wskazujące aktualny stan naładowania
- Funkcja power banku
- Czas ładowania akumulatora o pojemności 3500 MAH
- Port micro usb służy do ładowania
- Port usb służy do rozładowywania

Specyfikacja techniczna

- wejście: DC 5V, max 1A
- wyjście: DC 4,2V, 1A
- wyjście: DC 5V, 1A–max 2A
- wymiary: 104 × 25 × 30 mm
- waga: 41g (bez baterii)
- środowisko pracy: wilgotność 5% (0°C)–90% (40°C)
- temperatura przechowywania: -20°C–50°C

Zabezpieczenia

- zabezpieczenie przed zwarcie
- zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem
- zabezpieczenie przed niewłaściwą polaryzacją
- zabezpieczenie przed przeładowaniem

Diody LED

Diody LED informują o stanie naładowania akumulatora.

- 1 dioda–stan krytyczny
- 2 diody–niski stan
- 3 diody–stan zadowalający
- 4 diody–w pełni naładowany

Instrukcja użytkowania

1. Otwórz klapykę zabezpieczającą akumulator.
2. Umieść akumulator typu 18650 zgodnie z polaryzacją.
3. Podłącz kabel z ładowarki do gniazda micro USB w celu naładowania. Podłącz kabel z ładowarki do gniazda USB w celu naładowania urządzenia zewnętrznego lub rozładowania. Ładowarka sprawdzi stan naładowania baterii, czego sygnalizacją będzie odpowiednia ilość wyświetlanych diod LED. Jeżeli akumulator nie zostanie włożony lub jeżeli będzie

on uszkodzony, żadna dioda nie będzie się świecić. W takim przypadku należy wyjąć akumulator z ładowarki.

Uwaga!

1. Otwórz klapykę zabezpieczającą akumulator.
2. Umieść akumulator typu 18650 zgodnie z polaryzacją.
3. Podłącz kabel z ładowarki do gniazda microUSB w celu naładowania.
4. Podłącz kabel z ładowarki do gniazda USB w celu naładowania urządzenia zewnętrznego lub rozładowania. Ładowarka sprawdzi stan naładowania baterii, czego sygnalizacją będzie odpowiednia ilość wyświetlanych diod LED. Jeżeli akumulator nie zostanie włożony lub jeżeli będzie on uszkodzony, żadna dioda nie będzie się świecić. W takim przypadku należy wyjąć akumulator z ładowarki.

Uwaga!

- Ładowarka służy do ładowania akumulatorów typu 18650. Ładowanie innych akumulatorów prowadzi do uszkodzenia i wycieku elektrolitu lub wybuchu, co stanowi zagrożenie zdrowia i życia.
- Należy stosować urządzenie we wskazanych powyżej. Warunkach i wyłączać zasilanie po skończonej pracy. Nie należy podłączać ładowarki jednocześnie do sieci i gniazda samochodowego.
- Należy prawidłowo wkładać baterie do ładowarki.
- Nie należy demontować elementów ładowarki, modyfikować jej, ani używać w celach innych niż ładowanie akumulatorów 18650.
- Trzymać z dala od dzieci. Dzieci mogą korzystać z urządzenia jedynie w obecności osoby dorosłej.
- Nigdy nie ładować baterii jednorazowych.

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa towaru

Ładowarka ARE-X11

Typ

Numer fabryczny

Data sprzedaży

Pieczętka i podpis punktu sprzedaży

Data przyjęcia	Data wydania	Opis usterki	Pieczęć serwisu

WARUNKI GWARANCJI

1. Sprawne urządzenie nie podlega wymianie.
2. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.
3. W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu.
4. Niniejszą gwarancją są objęte usterki spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
5. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji upoważniony zakład stwierdzi, że usunięcie wady nie jest możliwe lub zostaną dokonane cztery naprawy przez upoważniony punkt naprawczy, a sprzęt będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
6. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
 - mechanicznego lub termicznego uszkodzenia sprzętu,
 - niewłaściwej eksploatacji (niezgodnej z instrukcją)
 - niewłaściwego przechowywania lub transportowania,
 - uszkodzeń spowodowanych przez wypadki losowe (pożar, wylądowania atmosferyczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu itp.), samowolnej ingerencji nabywcy oraz innych nieuprawnionych osób we wnętrze produktu przekraczającej zakres normalnych czynności eksploatacyjnych.
7. Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarysowanie, zabrudzenie trudne do usunięcia, wytarcie napisów itp.
8. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.
9. Karta gwarancyjna jest ważna po okazaniu dowodu zakupu, jeżeli jest ostemplowana przez sprzedawcę, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione wszystkie rubryki bez zmian i skreśleń.
10. Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży.
11. Ewentualny koszt nieuzasadnionych roszczeń wynikających z warunków gwarancji oraz testowania ponosi Nabywca.
12. W celu przyspieszenia realizacji naprawy gwarancyjnej należy wraz z reklamowanym towarem dostarczyć dokładny opis usterki uwzględniający w szczególności jej zewnętrzne objawy oraz DOKŁADNY ADRES ZWROTNY wraz z TELEFONEM KONTAKTOWYM.
13. Ewentualne spory związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby PPHU Kolba.
14. Zakup urządzenia objętego niniejszą gwarancją jest równoznaczne z przyjęciem poniższych warunków.
15. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

OŚWIADCZAM, ŻE ZAOPNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI

PODPIS I DATA

**PUNKT SERWISU GWARANCYJNEGO
I POGWARANCYJNEGO**

**PPHU Kolba udziela niniejszej
gwarancji na okres 24 miesięcy
licząc od daty sprzedaży.**

PPHU Kolba Matuszczak Łukasz
ul. Limanowskiego 65; 42-506 Będzin-Grodziec
tel/fax 32 265 22 00 wew. 24
www.kolba.pl
serwis@kolba.pl