

Instrukcja | Latarka Fenix TK17

Parametry techniczne

ANSI/PLATO FL1	Burst	Wysoki	Średni	Niski	Strobo
 Strumień światła [lm]	3600	1000	350	30	3000
 Czas pracy	3 h 45 min*	3 h 50 min	8 h	60 h	/
 Zasięg [m]	330	170	100	30	/
 Natężenie [cd]	27300	7250	2450	225	/
 Odporność na upadki	1 metr				
 Klasa szczelności	IP68				

Uwaga: Zgodnie ze standardem ANSI/PLATO FL1, powyższe dane techniczne zostały uzyskane przez Fenix w testach laboratoryjnych z użyciem jednego akumulatora Fenix ARB-L21-6000B, w temperaturze $21\pm3^{\circ}\text{C}$, przy wilgotności 50-80%. Rzeczywista wydajność produktu może się różnić w zależności od środowiska pracy i użytego ogniwa. *Czas pracy trybu Burst to sumaryczny czas działania, w który wliczono świecenie latarki w trakcie obniżania temperatury spowodowanego działaniem mechanizmu zabezpieczającego przed przegrzaniem.

Ostrzeżenia

- ⊙ NIE patrz bezpośrednio na źródło światła latarki i nie świeć latarką prosto w oczy!
- ⊙ NIE rozkładaj latarki na części, chyba że posiadasz odpowiednie do tego kwalifikacje.
- ⊙ Przechowuj latarkę poza zasięgiem dzieci!
- ⊙ NIE umieszczaj głowicy latarki w pobliżu łatwopalnych obiektów, aby uniknąć ich podpalenia pod wpływem działania wysokiej temperatury!
- ⊙ NIE używaj latarki w niewłaściwy sposób (np. nie wkładaj jej do ust), aby uniknąć obrażeń ciała lub zagrożenia życia!
- ⊙ Korpus latarki nagrzewa się podczas pracy. Zachowaj ostrożność, aby uniknąć oparzeń.
- ⊙ Wyłącz latarkę lub wyjmij akumulator, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia, gdy latarka znajduje się w łatwopalnym środowisku (np. kieszeń, plecak).
- ⊙ Dioda LED latarki nie jest wymienna. Należy wymienić latarkę, gdy dioda ulegnie zużyciu.

Cechy produktu

- ⊙ Maksymalny strumień światła 3600 lumenów, maksymalny zasięg 330 metrów.
- ⊙ Dołączony akumulator Fenix ARB-L21-6000B z wbudowanym portem USB-C, który umożliwia na-

- ładowanie akumulatora oraz użytkowanie go w formie power banku.
- ⦿ Podwójny przełącznik taktyczny na końcu tubusu do błyskawicznej aktywacji trybów burst (ultra jasne światło) i strobo.
- ⦿ System dwóch wewnętrznych sprężyn zapewnia stabilne oświetlenie, nawet przy silnych wstrząsach.
- ⦿ Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na tylnej klapce.
- ⦿ Stalowa ramka uderzeniowa z trzema końcówkami z wolframu.
- ⦿ Korpus z wytrzymałego stopu aluminium A6061-T6.
- ⦿ Anodowane wykończenie korpusu w kolorze czarny-mat oraz klips mocujący z tytanową powłoką.
- ⦿ Wymiary: 148,5 × 36 × 25,4 mm
- ⦿ Masa: 197,2 g (z akumulatorem)

Instrukcje użytkowania

Zasilanie

Dotknij przełącznik taktyczny, aby włączyć światło chwilowe. Latarka zgaśnie po zwolnieniu przełącznika. Naciśnięcie przełącznika powoduje włączenie/wyłączenie ciągłego świecenia.

Ustawienie strumienia świetlnego

Gdy latarka jest włączona, naciśnij przełącznik funkcyjny, aby przechodzić między trybami Niskim → Średnim → Wysokim → Burst.

Tryb Burst

Naciśnij i przytrzymaj przełącznik taktyczny przez 0,5 sekundy, aby aktywować tryb Burst. Dotknij jeden z przełączników (taktyczny lub funkcyjny), aby przywołać poprzednio używane ustawienie.

Tryb Strobo

Gdy latarka jest wyłączona, dotknij przełącznik funkcyjny, aby aktywować tryb Strobo. Latarka zgaśnie po zwolnieniu przełącznika. Gdy latarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przełącznik funkcyjny przez 0,5 sekundy, aby aktywować tryb Strobo. Dotknij ponownie jeden z przełączników (funkcyjny lub taktyczny), aby wyjść z trybu i przywołać poprzednio używane ustawienie lub naciśnij przełącznik taktyczny, aby wyłączyć latarkę.

Inteligentny układ pamięci

Latarka zapamiętuje ostatnio używane ustawienie (z wyjątkiem trybu strobo). Po ponownym uruchomieniu latarki zostanie przywołane ostatnio używane ustawienie.

Specyfikacja ogniw

Rodzaj	Wymiary	Napięcie	Użyteczność	
Fenix ARB-L21-6000B	21700	3,6 V	Zalecane	✓✓
Fenix ARB-L21-6000	21700	3,6 V	Zalecane	✓✓
Fenix ARB-L21-5000 V2.0	21700	3,6 V	Zalecane	✓✓
Fenix ARB-L21-5000U	21700	3,6 V	Zalecane	✓✓
Fenix ARB-L21-4000P	21700	3,6 V	Zalecane	✓✓

*Używanie ogniw 18650, CR123A i 16340 jest ściśle zabronione.

*Ogniwa litowo-jonowe 21700 są przeznaczone do użytku komercyjnego. Należy zachować ostrożność podczas użytkowania. Używanie ogniw słabej jakości lub ich niewłaściwa eksploatacja (powodowanie zwarcia lub nadmierne nagrzewanie) może prowadzić do wybuchu i zagrażać bezpieczeństwu użytkownika i mienia. Negatywne skutki używania ogniw niskiej jakości nie są objęte gwarancją i odpowiedzialnością Fenix. Używanie ogniw dobrej jakości z zabezpieczeniem obwodu redukuje ryzyko zapłonu i wybuchu.

Wymiana akumulatora

Odkręć końcówkę tubusu latarki i włóż do środka akumulator, znakiem (+) skierowanym w stronę głowicy. Przykręć z powrotem końcówkę tubusu.

Ładowanie

1. Odkręć część pod głowicą latarki lub końcówkę tubusu, aby wyjąć akumulator. Podłącz część USB-C kabla ładującego do akumulatora.
2. Trzy wskaźniki poziomu naładowania migają na niebiesko podczas ładowania. Liczba wskaźników świecących w sposób ciągły wskazuje aktualny poziom naładowania. Wszystkie trzy wskaźniki świecą w sposób ciągły po pełnym naładowaniu akumulatora.

Uwaga: Aby zachować optymalną wydajność, akumulator przechowywanej latarki należy naładować co 4 miesiące.

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

1. Naciśnij dowolny przełącznik, aby włączyć latarkę i wyłącz ją w ciągu 1 sekundy. Po upływie 0,5 sekundy, wskaźnik pokaże poziom naładowania akumulatora przez 3 sekundy.
2. Wskaźnik nie świeci się, kiedy latarka jest włączona lub jeśli pozostaje włączona dłużej niż 1 sekundę po włączeniu.
3. Gdy wskaźnik pokazuje poziom naładowania, naciśnij jeden z przełączników, aby go wyłączyć i włączyć latarkę.

Wskaźnik świeci na zielono: 100-85%

Wskaźnik miga na zielono: 85-50%

Wskaźnik świeci na czerwono: 50-25%

Wskaźnik miga na czerwono: 25-1%

*Uwaga: Funkcja działa wyłącznie z akumulatorami Fenix serii ARB-L21 21700.

Ostrzeżenie o niskim napięciu

Kiedy napięcie spada poniżej ustawionego poziomu, sterownik redukuje jasność strumienia światła. Jeśli napięcie jest nadal za niskie, latarka miga trzykrotnie co 5 sekund, aby przypomnieć o konieczności naładowania lub wymiany akumulatora.

*Uwaga: Funkcja działa wyłącznie z akumulatorami Fenix serii ARB-L21 21700.

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Latarka wytwarza dużą ilość ciepła podczas długotrwałej pracy w trybach o wysokiej jasności. Kiedy temperatura urządzenia przekroczy 60°C, sterownik zmniejsza jasność o kilka lumenów, aby obniżyć temperaturę. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, latarka stopniowo wróci do pracy z poprzednio ustawioną jasnością.

Użytkowanie i konserwacja

- ⊙ Demontaż uszczelnionej głowicy może uszkodzić latarkę i powoduje utratę gwarancji.
- ⊙ Fenix zaleca stosowanie akumulatorów wysokiej jakości.
- ⊙ Jeśli latarka będzie przechowywana przez dłuższy czas, wyjmij akumulator, aby uniknąć uszkodzenia na skutek wycieku elektrolitu.
- ⊙ Odkręć końcówkę tubusu latarki lub wyjmij akumulator, aby uniknąć przypadkowego uruchomienia podczas transportu lub przechowywania.

- ⊙ Długotrwałe użytkowanie latarki może prowadzić do zużycia uszczelki O-ring. Wymień zużytą uszczelkę, aby zachować szczelność.
- ⊙ Okresowe czyszczenie styków baterii poprawia wydajność latarki. Przez brudne styki latarka może migać, przerywać lub w ogóle nie świecić z następujących przyczyn:

A: Niski poziom naładowania akumulatora.

Rozwiązanie: Wymień lub naładuj akumulator.

B: Styki akumulatora lub latarki są zabrudzone.

Rozwiązanie: Oczyszczyć punkty styku bawełnianym wacikiem nasączonym alkoholem izopropylowym.

Jeśli powyższe metody nie działają, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem.

W zestawie

Latarka Fenix TK17, akumulator ARB-L21-6000B, kabel ładujący USB-A / USB-C, kabel ładujący USB-C / USB-C, futerał, smycz, 2 zapasowe O-ringi, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

