

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

---

**FENIX**

## Latarka FD30



**GWARANCJA: 60 miesięcy**

\*po zarejestrowaniu latarki u producenta 6 miesięcy gwarancji dodatkowo.  
Rejestruj na stronie: <http://latarki-fenix.pl/rejestracja-latarki>

---

 **kolba**

PPHU KOLBA Łukasz  
Matuszczak  
Limanowskiego 65  
42-506 Będzin-Grodziec  
tel/fax +48 32 265 22 00  
[sklep@kolba.pl](mailto:sklep@kolba.pl)

Dystrybutor

### Zasilanie

- 18650 lub 2 × CR123

### UWAGA!

Przed użyciem należy zdjąć zabezpieczenia z baterii (niewielkie, czarne, plastikowe nakładki na biegunach baterii).

### Uruchomienie latarki

Przed pierwszym uruchomieniem sprawdź poprawność rodzaju zasilania (w szczególności wyśokość napięcia źródła prądu). Odkręć pokrywę baterii, znajdującą się w tylnej części korpusu. Zainstaluj baterię zgodnie z polaryzacją. Zakręć pokrywę i upewnij się, że jest dobrze dokręcona. Uruchomienie następuje poprzez naciśnięcie włącznika głównego przez. Ponowne naciśnięcie włącznika powoduje jej wyłączenie.

### Funkcje latarki

Latarka posiada sześć trybów wyjściowych, w tym funkcję stroboskopu. Przełącznik ze stali nierdzewnej umieszczony z boku umożliwia zmianę trybów. Ta ultra lekka latarka posiada możliwość podpięcia do statywu by doświetlić fotografowane przedmioty.

#### 1. ON / OFF

Naciśnij delikatnie przełącznik taktyczny, aby włączyć światło na chwilę, zwolnić go i światło zgaśnie. Kliknij przełącznik taktyczny, aby włączyć światła stałe, kliknij ponownie, aby wyłączyć światło.

#### 2. Wybór wyjścia

Przy załączonym świetle, poprzez pojedyncze kliknięcie przełącznika funkcyjnego ustawiamy, światło :Turbo → Eco → Niski → średni → wysoki

#### Stroboskop

Przy zapalonym świetle, należy nacisnąć i przytrzymać przełącznik funkcjonalny przez 0,5 sekundy, aby włączyć tryb Strobe. Z kolejnym pojedynczym kliknięciem światło powróci do poprzednio używanego trybu.

#### 3. Regulacja wiązki światła

Domyślne ustawienie fabryczne będzie ustawione na szeroki kąt świecenia. Obróć pierścień ostrości, aby zmienić skupienie wiązki.

Inteligentne zabezpieczenie przed przegrzaniem - Latarka będzie gromadzić duże ilości ciepła, gdy poziom świecenia ustawiony jest w trybie Turbo. Jeśli światło osiąga temperaturę 65 ° C, zostanie ona automatycznie zredukowana na niższy tryb. Tryb Turbo może zostać wybrany w razie potrzeby, ale żywotność może ulec skróceniu.

### W komplecie oprócz latarki znajduje się:

- latarka FD30
- pasek na rękę
- kabura
- zapasowy o-ring
- zapasowy gumowy włącznik
- klip do zaczepienia

### Uwagi dotyczące użytkowania i konserwacji

- Nie należy rozkręcać głowicy, gdyż może to prowadzić do trwałego uszkodzenia latarki i naruszenia warunków gwarancji
- Zaleca się korzystanie ze źródeł zasilania wysokiej jakości, renomowanych i sprawdzonych firm, jak varta, texcus, duracel, gp, panasonic, energizer, soshine, fenix
- Należy unikać przegrzania baterii. Jeżeli korpus latarki jest gorący, należy przełączyć latarkę na niższy tryb lub wyłączyć ją w celu schłodzenia
- Należy zawsze używać źródła zasilania tego samego producenta, tego samego rodzaju, o takim samym poziomie naładowania
- Jeżeli latarka nie będzie używana przez dłuższy czas zaleca się wyjęcie baterii, w celu uniknięcia wycieku elektrolitu lub eksplozji baterii
- Na czas transportu oraz dłuższego przechowywania zaleca się odkręcenie pokrywy zasobnika na baterie o pół obrotu, w celu uniknięcia przypadkowego włączenia latarki
- W przypadku zużycia się lub uszkodzenia uszczelki,

należy wymienić ją na nową

- Zaleca się okresowe czyszczenie styków latarki, zwłaszcza gdy zaczyna ona mrugać lub nie można jej włączyć
- Nie należy ładować baterii jednorazowych

#### **UWAGA!**

Nie stosowanie się do powyższych zasad może prowadzić do przegrzewania się baterii, a w konsekwencji do wybuchu i uszkodzeniu ciała!

Latarka emituje światło o bardzo dużym natężeniu, które może powodować uszkodzenie wzroku. Nie należy kierować wiązki światła bezpośrednio w stronę oczu.

## NOTATKI

## KARTA GWARANCYJNA

Nazwa towaru

**Latarka**

Typ

**FD30**

Numer fabryczny

Data sprzedaży

Pieczętka i podpis punktu sprzedaży

Data przyjęcia	Data wydania	Opis usterki	Pieczęć serwisu

## WARUNKI GWARANCJI

1. Sprawne urządzenie nie podlega wymianie.
2. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.
3. W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu.
4. Niniejszą gwarancją są objęte usterki spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
5. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji upoważniony zakład stwierdzi, że usunięcie wady nie jest możliwe lub zostaną dokonane cztery naprawy przez upoważniony punkt naprawczy, a sprzęt będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.
6. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
  - mechanicznego lub termicznego uszkodzenia sprzętu,
  - niewłaściwej eksploatacji (niezgodnej z instrukcją)
  - niewłaściwego przechowywania lub transportowania,
  - uszkodzeń spowodowanych przez wypadki losowe (pożar, wyładowania atmosferyczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu itp.), samowolnej ingerencji nabywcy oraz innych nieuprawnionych osób we wnętrze produktu przekraczającej zakres normalnych czynności eksploatacyjnych.
7. Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarzysowanie, zabrudzenie trudne do usunięcia, wytarcie napisów itp.
8. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.
9. Karta gwarancyjna jest ważna po okazaniu dowodu zakupu, jeżeli jest ostemplowana przez sprzedawcę, posiada czytelnie i poprawnie wypełnione wszystkie rubryki bez zmian i skreśleń.
10. Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do punktu sprzedaży.
11. Ewentualny koszt nieuzasadnionych roszczeń wynikających z warunków gwarancji oraz testowania ponosi Nabywca.
12. W celu przyspieszenia realizacji naprawy gwarancyjnej należy wraz z reklamowanym towarem dostarczyć dokładny opis usterki uwzględniający w szczególności jej zewnętrzne objawy oraz DOKŁADNY ADRES ZWROTNY wraz z TELEFONEM KONTAKTOWYM.
13. Ewentualne spory związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby PPHU Kolba.
14. Zakup urządzenia objętego niniejszą gwarancją jest równoznaczne z przyjęciem poniższych warunków.
15. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

**OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI**

-----  
PODPIS I DATA

**PUNKT SERWISU GWARANCYJNEGO  
I POGWARANCYJNEGO**

**PPHU Kolba udziela niniejszej  
gwarancji na okres 60 miesięcy  
licząc od daty sprzedaży.**

PPHU Kolba Matuszczak Łukasz  
ul. Limanowskiego 65; 42-506 Będzin-Grodziec  
tel/fax 32 265 22 00 wew. 24  
www.kolba.pl  
serwis@kolba.pl